

NÁVOD K POUŽITÍ OSVĚŽOVAČE LOSDI CL 401 T

- 1) K upevnění použijte přiloženou montážní sadu.
- 2) K otevření krytu použijte klíček. Víko dávkovače vyklopte dopředu. Vložte dvě alkalické baterie (2) typ D nebo LR20. Dbejte na správné vložení baterií (+/- póly)
- 3) k aktivování dávkovače stiskněte tlačítko ON / OFF (3). Indikační LED dioda (9) třikrát zabliká. Pak dávkovač vypustí zkušební dávku pro kontrolu systému. NESTŮJTE PŘED DÁVKOVAČE, ABY VÁS DÁVKA NEZASÁHLA DO OČÍ.
- 4) Programování:
Dávkovač je v základu nastaven:
Time (čas) 00:00 – OFF – dává každých 15 minut celý týden.
Pokud chcete rozmezí dávek upravit postupujte následovně:

a) Nastavení času: Stiskněte tlačítko MODE (6) dokud se na displeji nezobrazí heslo CLOCK. Poté nastave čas pomocí tlačítek HOUR (hodiny) a MIN (minuty). Stiskem tlačítka WEEK můžete nastavit den.

b) Nastavení zapínání dávkovače (ON a OFF):
Zvolte si čas, kdy má osvěžovač začít fungovat. Stiskněte tlačítko MODE dokud se na displeji nezobrazí heslo START. Nastavte hodiny a minuty pomocí tlačítek HOUR (hodiny) a MIN (minuty). Tím nastavíte čas, kdy začne osvěžovač dávkovat. Pro zvolení času, kdy se má dávkovač vypnout, opakujte stejný proces, ale s funkcí STOP. Když dávkovač pracuje periodicky, LED dioda svítí přerušovaně.

c) Nastavení periody během dne: Stiskněte tlačítko MODE (6) dokud se nezobrazí na displeji heslo START nebo STOP. Stiskněte tlačítko WEEK. Nyní můžete vybrat den nebo periodu (Pondělí až pátek, víkend, každý den).

d) Nastavení intervalu dávky: Pro změnu výše uvedené hodnoty stiskněte tlačítko MODE dokud se nezobrazí na displeji heslo INTERVAL. Stiskem tlačítka MIN nastavíte interval v rozmezí 1-59 minut.

- 5) Ujistěte se, že je dávkovač vypnutý. Poté vložte opatrně náplň dávkovače do přístroje. Ujistěte se, že je patrona s náplní správně usazena a že její dno je správně podepíráno kovovou podpěru (8). Zavřete kryt a přesvědčte se, že vše dobře pasuje.

Pro kontrolu, kolik dávek bylo vypuštěno od prvního spuštění, stiskněte tlačítko MODE (6) dokud se nezobrazí na displeji heslo SPRAY. Pro vynulování čítače, stiskněte tlačítko ON / OFF (3). Pokaždé, co proces dávkování projde od začátku do vypnutí dávkovače, se automaticky na čítači zobrazí nula.

Pokud bude zapotřebí vyměnit baterie, zobrazí se na displeji ikona vybité baterie. Dokud nebudou baterie vyměněny, bude se tato ikona zobrazovat. Při výměně baterií musí být dávkovač vypnutý. Pokud výměna baterií netrvá déle jak 15 vteřin, nastavení dávkování zůstane zachováno.

Pokud zařízení nepracuje správně, vyjměte baterie a počkejte 2 minuty. Další možností je stisknout tlačítko RESET (10). Poté by měl dávkovač fungovat správně.

V případě, že dávkovač stále nefunguje správně, nepokoušejte se jej opravit sami. Obraťte se na vašeho prodejce.